

FIG. 1




FIG. 2

61 Nom variable	63 type	62 adresses
611 Tank1	T_ANA_IN_STD	%CH.1.2.3.
621	CH_ERROR	%I.1.2.3.ERR
	VALUE	%IW.1.2.3.
	CH_FLT	%MW.1.2.3.2
	APPLI_FLT	%MW.1.2.3.2
	EXCH_STS	%MW.1.2.3.0
	EXCH_RPT	%MW.1.2.3.1
	CH_CMD	%MW.1.2.3.3
612 Tank2	T_ANA_IN_STD	%CH.1.3.1.
622	CH_ERROR	%I.1.3.1.ERR
	VALUE	%IW.1.3.1.
	CH_FLT	%MW.1.3.1.2
	APPLI_FLT	%MW.1.3.1.2
	EXCH_STS	%MW.1.3.1.0
	EXCH_RPT	%MW.1.3.1.1
	CH_CMD	%MW.1.3.1.3

6

FIG. 3